



TECHNICKÝ LIST

KEIM DESIGN-BASE

PŘÍSADA NA SOL-SILIKÁTOVÉ BÁZI DO LAZURY

1. POPIS PRODUKTU

Nepigmentovaná přísada na sol-silikátové bázi do lazury KEIM Design-Lasur.

2. OBLAST POUŽITÍ

KEIM Design-Base se přimíchává do lazurovací barvy KEIM Design-Lasur k nastavení požadované transparentnosti při konzistenci ideální pro zpracování a tloušťku vrstvy.

3. VLASTNOSTI VÝROBKU

Jedním až třemi lazurovacími nátěry materiélem KEIM Design-Lasur a Design-Base lze realizovat individuální transparentní efekty. I při použití stejného odstínu v různém ředění lze vytvářet velmi půvabné efekty.

Použití KEIM Design-Base jako příslušenství do lazury KEIM Design-Lasur dovoluje míchat transparentní a minerálně matné lazurovací nátěry v konzistenci optimální pro zpracování, dlouho otevřené, s tloušťkou vrstvy odolávající vlivům počasí a malým sklonem k usazování. Design-Base je:

- silikátový
- odolný proti počasí
- nepigmentovaný

Charakteristiky materiálu

– specifická hmotnost:	cca 1,15 g/cm ³
– pH:	cca. 11
– s _d :	< 0,01 m
– pigmentování:	žádné

Odstín

přírodné bílý transparentní, mléčný

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Podklad

Podklad musí být bezprašný, odmaštěný, suchý a savý. Nečistoty, uvolněné části a staré nátěry snižující přilnavost se musí odstranit. Ideálně savý a homogenní podklad pro lazurování vytvořte dvojitým základním silikátovým nátěrem (pokud možno štětkou).

Lazurování:

Pro lazurní nátěry se smíchají materiály KEIM Design-Lasur a KEIM Design-Base podle požadovaného lazurního efektu. Ředění je možné v jakémkoliv poměru, v praxi se osvědčil stupeň ředění asi 1:5 až 1:20. (Pro vysoce transparentní lazury a lazury v plných odstínech se doporučuje ředění fixativem Design-Fixativ.) Před zahájením a během práce se musí připravená lazura neustále dobře promíchávat. Nesmí se přidávat voda ani jiné materiály. Lazura se nanáší křížovými tahy vhodnou lazurovací štětkou (např. oválná KEIM Lasurbürste). Při nanášení lazury je důležité pracovat plynule a vyhnout se ostrým přechodům.

Upozornění:

Složky lazurovacího systému Design-Lasur, KEIM Design-Lasur, KEIM Design-Base a KEIM Design-Fixativ, lze vzájemně míchat v libovolném poměru. KEIM Design-Base zajišťuje krásnou transparentnost při ideální konzistenci pro zpracování a tloušťku vrstvy. KEIM Design-Fixativ dovoluje vytvářet vysoce transparentní, barevně zářivé lazury s minimální tloušťkou vrstvy.

Podmínky pro zpracování:

Teplota okolního vzduchu a podkladu od +5 °C do max. 30 °C. Pracujte výhradně na suchém podkladu, venku jen při suchém počasí. Nezpracovávejte při přímém oslnění, na podkladech vycházejících sluncem ani za silného větru. Natírané plochy chráňte během zpracování i po něm před přímým sluncem, větrem a deštěm.

Doba schnutí:

Mezi lazurními nátěry dodržujte dobu schnutí cca 12 hodin.

Spotřeba

Podle směsného poměru na jeden nátěr cca 0,1 l/m² konečné směsi materiálů KEIM Design-Lasur a KEIM Design-Base.

Údaje o spotřebě jsou orientační, závislé na požadovaném lazurním efektu, vlastnostech podkladu a způsobu zpracování. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na objektu vysazením vzorových ploch.

Čištění nářadí

Ihned po použití omýt vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

Nádoby po 5 a 15 litrech.

6. SKLADOVÁNÍ

V dobře uzavřených nádobách v chladu, chráněné proti mrazu cca 12 měsíců. Chránit před vlhkostí a přímým slunečním zářením.

7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Viz bezpečnostní list

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chráňte před potřsněním. Skladujte mimo dosah dětí.

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejist, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

10. PRVNÍ POMOC

- při zasažení kůže odstranit potřsněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.



KEIMFARBEN s.r.o.

Václavská 119, 619 00 Brno / Tel.: (+420) 511 181 222 / Fax: (+420) 511 181 229
www.keim.com / barvy@keim.cz